

Samlevejledning til Lervad væv og andre væve med stående slagbord.

Sidestykke og 2 bundstykker med skruer (stor skruetrækker medfølger)

Andre væve er samlet med kiler.



**stofbom sættes løst i
sidestykket**

**Tilsvarende hvis din væv har
"fast" bagbom(trendbom)
Skal den også anbringes nu**



det andet sidestykke sættes på.
Her glemte jeg at knæbommen også
skulle sættes på. Den er vist senere i
vejledningen.

Hvis din væv har fast tendbom, kan
det være lidt omstændeligt at få sat
sidestykket på.



Bagstykkets jern skrues i
sidestykkerne.

For væve med fast bagbom springes
dette trin over.



Bagstykkets nederste del sættes fast i
sidestykket



Trendbommen sættes i



Slagbordet sættes i

**Her er det ikke vist
for hængende
slagbord**



**Husk afstandsstykkerne
for neden ved slagbordet:**



overdelen (kontramarch apparatet)



**Sideskamler og Tramper
(korte sideskamler på
øverste stang)**

**På mange af de nyere
væve er sideskamlerne
lige lange.**

**På trissevæve er der kun 1
sæt sideskamler**



Ups, her kom knæbommen med, den kunne have være monteret umiddelbart efter sidestykke nr 2



Pind til at holde tramperne, hvis du vil flytte væven før den er "bundet op"



Herefter skal du følge et kursus (anbefales) eller en lærebog / begynderbog / Youtubevideo for at få instruktion til at "binde væven op" dvs. komme i gang med at væve.

God fornøjelse med vævningen.